

ビデオカセットレコーダー 智 HR-B5



- ●お買い上げいただき、ありがとう ございます。
- ●ご使用の前にこの「取扱説明書」と別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

製造番号は品質管理上重要なものです。 お買い上げの際は製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に 記載されている製造番号が一致しているか、お確かめください。



正しくお使いいただくために

ご使用の前に、この「正しくお使いいただくために」と別紙の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

大切な録画の前に

- ●テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音 されていることを確かめてください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、 正常に録画・録音や再生できなかった場合の補償について はご容赦ください。

きれいな画面でご覧いただくために (クリーニングカセットの使い方)

- ■本機にはオートクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。
- ■ヘッド汚れの原因

ヘッドは次のようなことが原因で汚れます。

● 高温、多湿 (梅雨時期など)



●空気中のほこり

● 長時間の使用

● テープの傷、汚れ





■クリーニングカセットを使っても正常な画面にならない時は、 お買い上げの販売店または別紙「サービス窓口案内」をご覧の 上、お近くのサービス窓口にご相談ください

こんな症状になったら

- ●テープを再生するとザラザラした画面になる
- ●映像が不鮮明または映らない



こんなときには

│ 乾式のクリーニングカセットTCL-2 (別売) を │使って、ビデオヘッドをクリーニングしてくだ │さい。



ビデオカセットについて

- ●ビデオカセットは **SIVHS** 、**IVHS**タイプをお使いください。 (ただし、**SVHS** 録画はできません。)
- ●録画済テープに新しく録画するときは、前に録画された ものは自動的に消されます。
- ●カセットは裏返しでは使えません。
- ●カセットのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることは絶対にしないでください。
- ●テープを走行させないで、カセットを何度も出し入れしないでください。 テープに傷をつけることがあります。
- ●テープ使用後は、始めまで巻き戻しておいてください。

ビデオカセットの保管は

- ■湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところは さけてください。
- ●直射日光が当るところやストーブの近くはさけてください。
- ●磁気の発生するところはさけてください。
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- むらのある巻き取り状態はテープをいためます きれいに巻き直してください
- ●カセットケースに入れて、立てて保管してください。

つゆつきにご注意

「つゆつき | とは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴がつきます。

この状態を「つゆつき」(または結露) といいます。



「つゆつき」がおきると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴がつくとテープが貼りついて、テープやビデオをいためて しまいます。



こんなときは「つゆつき」にご注意

- ●寒いところから暖かい部屋に移動したとき
- 急に部屋を暖房したとき
- ●エアコンなどの冷風が直接あたるところ
- 湿気の多いところ

「つゆつき」をおこしそうなときは


あらかじめビデオの電源を入れておくと、「つゆ つき」がおきにくくなります。


「つゆつき」がおきてしまったら ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用 ください。

キャビネットのお手入れ

キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げしてください。ご使用の際は、その注意書に従ってください。


- ●シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 キャビネットがいたんだり、塗料がはがれたりすることがあ ります。
- ●ゴムやビニール製品などに長時間接触させないでくだ さい。
- ●キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。





アンテナについて


- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してたててください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検、交換すること をおすすめします。
- アンテナ線には良好な画像を得るため、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店に ご相談ください。



- TV12チャンネルボタンで他社製テレビも操作できる テレビもリモコン······22
- 再生映像に適した画質に自動調整する オートピクチャー ····· 31
- S-VHSで録画されたテープが見られる
- チャンネル設定が簡単に素早くできる **オートチャンネルプリセット対応** 16
- S-VHS簡易再生機能····· 21
- 1日3回時報に合わせて時計を自動調整 **ぴったりクロック** …… 20
- 自動的にテープの始めまで巻戻してテープを出す ・ レンタルリターン · · · · · · · 24
- 常にヘッドとドラムを最良の状態に保持する 新オートヘッドクリーニング機構
- タイマー録画した番組の頭出し再生が簡単にできる ・ 留守録"イチ押"プレイ · 32

付属品

本機の付属品をお確かめください。



66





リモコン


単4乾電池(2本) (リモコン動作確認用)

アンテナコード(1.2m)

映像/音声コード (1.2m)

この取扱説明書の見かた

各ページの操作がリモコンまたは本体のどちらで操作できるか左上にイラストで お知らせしています。





リモコンで操作できます。



本体で操作できます。

20

ビデオの設置は どなたがしますか

この取扱説明書は大きく準備編と操作編とに分かれています。

- ●アンテナの接続・チャンネルの設定・時計合わせなどの設 定がすでにお済みの方は、はじめに→操作編→その他の順 にお読みください。
- ●ご自分で接続・設定をされる方は、はじめから順にお読み ください。



各部のなまえ・本体前面 ・本体表示窓 ・本体背面 ・リモコン -


りの設定をします

10 画面表示 アンテナ・ビデオ・テレビの接続 12 15 BSテレビと接続してBS番組を録画する 受信チャンネル設定 [16] 時計合わせる

問傷		が落んで	でいる。	E ^ :
標	作傷力。	うお読み	くださ	L)
		オテ _ト プを : 番組子録画		
		・予約を プのコ <i>は</i> ・		

カセットの出し入れ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	- <u>21</u> - <u>22</u>
テープを見る	_ 24
テレビ番組を録画する	_ 26
タイマー予約	- 28
タイマー予約 [確認/取消し/変更]―――	- 30
再生画面の調節	- 31
番組の頭出し―――――	- 32
録音する音声を選ぶ	- 34
聞きたい音声を選ぶ	- <u>35</u>
テープのコピー [ダビング]	- 36
故障かな?と思ったら	- 38
用語解説	- 40
仕様	- 41
索引	- 42
保証とアフターサービス	- 43


本体前面




- ・音声コードが1本(モノラル)のときは、入力端子の左(モノ)に接続します。 このとき、右側にも同じ音声が録音されます。
- ・前面と背面の両方の入力端子に接続されている場合、前面の入力が優先されます。


本体表示窓

ビデオ電源「切 | のときは、本体表示窓を自動的に暗くします。 (おやすみディスプレイ)






リモコン






●電源、テレビ/ビデオ、チャンネル、音量ボタンの4つは、 テレビとビデオの両方が操作できる兼用ボタンです。 テレビ/ビデオ操作スイッチを切り換えてご使用ください。




- ■乾電池についてのご注意
- ●付属の乾電池は動作確認用です。
- ●長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。
- ●リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、しばらく してから再度乾電池を入れ、操作してください。
- ■乾電池交換の目安は
- ●リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。 このようなときは、新しい乾電池に交換してください。




- ■乾電池を交換するときは
- ●単4乾電池 (UM-4型) をご使用ください。
- ●2本とも新しいものと交換してください。(使用済みのものを混ぜないでください)
- ●乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- ●乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。
- ●交換後、テレビの操作ができないときは、テレビのメーカー指定をやり直してください。(22)ページ参照)

画面表示

テレビ画面に出る表示で動作が確認できます。 内の数字が参照ページです。



画面表示を出したくないときは



×モ

- ●オンスクリーン「切」でも、青い画面 (ブルーバック) のときは、テレビ画面に文字を表示します。
- ●モード選択画面のブルーバックについて (3の操作でブルーバックを選びます。) 入:放送のないチャンネルをブルーバック
 - にします。 再生中および外部入力で無信号のと きはブルーバックになりません。
 - 切:電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは切にします。


ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字 を録画しないように、オンスクリーンを「切」にします。

> **1** メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

2 合わせー/十ボタン でモード選択を選ぶ

う 送りボタンを押す

●モード選択画面を表示します。



■送りボタンで


オンスクリーンを選ぶ

●送りボタンを押すごとに、 □ ▽ 表示が下の項目へ移動します。


2 合わせー/十ボタンで切を選ぶ

メニューボタンを押す
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

メニュー画面 リモコンで操作します。 一内の数字が参照ページです。




チャンネル合わせ画面 リモコンで操作します。 内の数字が参照ページです。



アンテナ・ビデオ・テレビの接続


アンテナ ← ビデオの接続




ビデオ ◆ → テレビの接続

3 ビデオ背面の VHF/UHFアンテナ出力端子と アンテナコードを接続する

4 テレビ背面の VHF/UHFアンテナ入力端子へ 接続する






アンテナとテレビが下のよう に接続されているかたは、付 属のアンテナコードを右のよ うに加工してください。


テレビ背面





ピの接続(つづき)

(本機背面)



記憶チャンネルスキップ

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

(4) (5) (6)

(7)(8)(9)

(11)

(12)

音量

(10)

映像/音声入力端子のないテレビとの接続 (RF接続) は、前ペー ジで済んでいます。RF接続後の確認を行ってください。

RF接続後の確認

本機背面のビデオチャンネルスイッチを 放送のない空きチャンネルに合わせる





ビデオの電源を入れる

●リモコンで操作するときは、テレビ/ビデオ操作スイッ チを「ビデオ」側にします。

テレビ/ビデオボタンで本体表示窓にビデオ 表示を点灯させる

リモコンの テレビ/ビデオ操作スイッチを 「テレビ」側にする

テレビの電源を入れ、 操作1で合わせたチャンネルを選ぶ

●ビクター以外のテレビを操作する場合は 22 ページをご 覧ください。

ビデオのチャンネルを変えて、映ることを確認 する

- ●リモコンで操作するときは、テレビ/ビデオ操作スイッ チを「ビデオ」側にします。
- ●ビデオソフトまたは録画済みカセットがある場合は、再 生して映ることを確認します。




>●ビデオチャンネルとは

ビデオから出力される信号 (映像と音声) をテレビに映して 見るとき、テレビのチャンネルを何も放送されていないチャ ンネルに合わせて見ます。このテレビのチャンネルをビデ オチャンネルといいます。


△Victor

(本機背面)



信号の流れ

(本機背面)



映像/音声入力端子のあるテレビ(AVテレビ)をお持ちの方は、 付属の映像/音声コードを使ってテレビとビデオを接続してく ださい。(左図参照)

AV接続後の確認

ビデオの電源を入れる

●リモコンで操作するときは、テレビ/ビデオ操作スイッ チを「ビデオー側にします。

リモコンの テレビ/ビデオ操作スイッチを 「テレビ」側にする

> テレビの電源を入れ、本機と接続した入力端子 (ビデオ1、ビデオ2など)を選ぶ

●ビクター以外のテレビを操作する場合は 22 ページをご 覧ください。

ビデオのチャンネルを変えて、映ることを確認

●リモコンで操作するときは、テレビ/ビデオ操作スイッチ を「ビデオ」側にします。

●ビデオソフトまたは録画済みカセットがある場合は、再生 して映ることを確認します。



●AV接続の場合、録画中に別の番組を見るときに、 テレビ/ビデオボタンを操作する必要はありません。 ([27] ページ参照)

BSテレビと接続してBS番組を録画する


テレビ側で録画したいBSチャンネルを選ぶ ●テレビの取扱説明書をお読みください。。

チャンネルボタンでビデオのチャンネルを L(外部入力) にする

録画ボタンで録画を始める ●タイマー録画するときは 28 ページをご覧ください。



受信チャンネル設定



オートチャンネル設定

本機は、チャンネルを自動的に設定します。 また、C13 (63) \sim C63 (113) のCATVチャンネルも受信できます。 CATVをご覧になるときは、CATV会社と受信契約が必要です。

14 15 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映るよ **準備** うにしてください。

■ リモコンの メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

2合わせー/十ボタンで チャンネル合わせを選ぶ

11送りボタンを押す

●チャンネル合わせ画面を表示し ます。

2合わせー/十ボタンで オートチャンネル合わせ を選ぶ * チャンネル合わせ * 記憶/スキップ/表示変更/微調整 『オートチャンネル合わせ

▶操作ボタン◀ 選択 [-/+] 実行 [送り] 終了 [メニュー

送りボタンを押す

- ●選局が始まり、放送のあるチャンネルを自動的に記憶します。
- ●終了すると、一番小さい数字のチャンネルが映ります。
- ●選局中、本体表示窓にも受信チャンネルが表示されます。

ビデオチャンネル切換ボタンで、

選局されたチャンネルを確認する

あ月されたナヤノイルを唯認する
●不要なチャンネルを飛ばすとき→ 17 ページ参照

●チャンネル表示の変更

→ 18 ページ参照

●きれいに映らないとき

→ [19] ページ参照


■オートチャンネル設定終了後、テレビ画面に"アンテナを確認してください"という表示が出たときは、アンテナとビデオの接続を確認し、もう一度オートチャンネル設定をやり直してください。



●スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、 アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV関係各 社にお問い合わせください。 5

チャンネル記憶ボタン

1~4、6



世。*是是美国人*表现在

チャンネルスキップ

チャンネルのスキップ設定をすると、ビデオチャンネル切換ボタン の選局操作が早く行えます。

準備

14 15 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映る ようにしてください。

リモコンの

メニューボタンを押す

●メニュー画面を表示します。

2合わせー/+ボタンで チャンネル合わせを選ぶ テレビ画面・

* メニュー * 番組予約 モード選択 時計合わせ ② チャンネル合わせ

▶操作ボタン◀ 選択 [-/+] 実行 [送り] 終了 [メニュー]

送りボタンを押す

●チャンネル合わせ画面を表示し ます。

* チャンネル合わせ * ☑ 記憶/スキップ/表示変更/微調整オートチャンネル合わせ

▶操作ボタン◀ 選択 [一/十] 実行 [送り] 終了 [メニュー]

送りボタンを押す

●チャンネル記憶/スキップ画面を 表示します。

2 CH(スキップ)

飛ばしたいチャンネルを選ぶ

●テレビ画面が見づらいときは、本体表示窓に飛ばしたいチャン ネルを表示させます。

チャンネルスキップ ボタンを押す

●「スキップ」が表示されると、チャンネ ルがスキップ設定されました。

本体表示窓では、「:」を表示します。

●操作ボタン◀ ◆チャンネルを選ぶ [一/十] ◆スキップをやめる [配憶] *チャンネル表示変更へ [送り] *終了 [メニュー] ●チャンネルスキップボタンを1秒以上 押し続けると、表示しているチャンネルをスキップ設定してか ら、次に記憶しているチャンネルを呼び出します。

●表示しているチャンネルを記憶したまま次に記憶しているチ ャンネルを呼び出すときは、チャンネル記憶ボタンを1秒以 上押します。

●他にも飛ばしたいチャンネルがあるときは、4、5の操作を繰り 返します。

メモレ

●誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには、 4の操作で記憶したいチャンネルに合わせ、チャンネ ル記憶ボタンを押します。

「記憶」が表示されると設定完了です。

●オートチャンネル設定以外にも特定のチャンネルを受 信したいときは記憶を行ってください。

メニューボタンを押す


●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



受信チャンネル設定 (つづき)

5

1~4.6



チャンネルの表示を変更する

例

テレビ神奈川 (42 チャンネル) のチャンネル表示を 5 にする

準備 (14) (15) ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

合わせー/十ボタンで、 変更したいチャンネルを選ぶ

■ リモコンの
メニューボタンを押す

●メニュー画面を表示します。

2 2合わせー/+ボタンで チャンネル合わせを選ぶ テレビ画面

* メニュー *
番組予約
モード選択
時間合わせ
[7 チャンネル合わせ

- 操作ボタン◀
選択 [ゲーナ] 実行[送り] 終了[メニュー]

3

送りボタンを3回押す

●チャンネル表示変更画面を表示し、 チャンネル表示が点滅します。

4

合わせー/十ボタンを 5CHが表示されるまで押す

●押し続けると早く変わります。

チャンネル 記憶ボタン ^{を押す}

●チャンネル表示が変更され、チャンネル記憶/スキップ画面に戻ります。

* チャンネル配憶/スキップ *

チャンネル表示 5 C H 配憶
受信チャンネル 4 2

▶操作ボタン◀
→チャンネルを選ぶ [-/+]
◆選局をとばす [スキップ]
*チャンネル表示変更へ [送り]
*終7

6


メニューボタンを押す

- ●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。
- ●他にもチャンネル表示を変更したいときは、1~6を繰り返します。
- ■チャンネル表示を元の設定に戻すには、16 ページのオートチャンネル設定をしてください。(微調整したチャンネルも元の設定に戻ります。)



●タイマー予約をするときは、チャンネル表示の数字で予約し ます。 チャンネル記憶ボタン

1~5



チャンネルの微調整をする

受信したチャンネルが白黒画面のときや、しま模様の画面になっているときは微調整が必要です。

また、すでにテレビ側で受信しているチャンネルが、ビデオのオートチャンネル設定で見つからないときは、下の設定を行い登録します。

準備 ようにしてください。 **14** 15 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映る

合わせー/十ボ**タン**で、 微調整したいチャンネルを選ぶ



1 リモコンの メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

2 2 合わせー/+ボタンで チャンネル合わせを選ぶ

* メニュー *
番組予約
モード選択
時計合わせ
[デ チャンネル合わせ

- 操作ボタン◀
選択 [-/十] 実行 (送り) 終了 [メニュー]

·テレビ画面·

3 送りボタンを5回押す ●チャンネル微調整画面を表示します。



自動微調整中





さらに、 **送りボタン**を**1回**押す

●自動的に微調整を行い、きれいな 画面を探します。

●きれいに映らないときは、左の メモ欄をご覧ください。



4

メニューボタンを押す

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。 ●他にも微調整したいチャン・ラリがまるした。

●他にも微調整したいチャンネルがあるときは、1~5を繰り返します。


×ŧØ

4の操作で、きれいに映らないときは、

- 1.4の操作終了後、送りボタンを3回押します。
- ●チャンネル微調整画面を表示します。
- 2. 合わせ(一)または(十)ボタンで微調整します。
 - ●しま模様の画面のときは、合わせ(一)ボタンを押します。
- ●白黒画面のときは、合わせ(十)ボタンを押します。
- 3. チャンネル記憶ボタンを押します。
 - ●チャンネル記憶/スキップ画面になり、「記憶」を表示します。
- 4. メニューボタンを押します。
 - ●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

→ 時計合わせ

1~5



画面表示で時計を合わせる

メニュー画面の時計合わせモードを使って時計を合わせます。 時計は12時間(午前・午後)方式です。

準備

14 15 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

例

1995年12月24日 午後3時35分、ぴったりクロックのチャンネルを12 (関西地区) に合わせるとき

1 リモコンの **メニューボタン**を押す

●メニュー画面を表示します。

27合わせー/十ボタンで

ー 時計合わせを選ぶ — テレビ画面・

* メニュー *番組予約 モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ

▶操作ボタン◀ 選択 [-/+] 実行 [送り] 終了 [メニュー

送りボタンを押す ●時計合わせ画面を表示します。 * 時計合わせ *
年月日 [°]1995[°]年 1月 1日
時 刻 午前 0:00

びったり 3 チャンネル

▶操作ボタン◀
設定「-/十] 移動[送り] 終7[メニュー

2送りボタンを押す

●同じように、月→日→時→分の 順番に合わせます。

●時・分を合わせるときは、合わせー/十ボタンを押し続けると 30分刻み、1回ずつ押すと1分 刻みで変わります。

* 時計合わせ *

年月日 1995年12月24日 日曜

時 刻 午後 3:35

びったり 33°、チャンネル

▶操作ボタン◀

変定[-/+1 移動[送り] 終了[メニュー]

3

合わせー/十ボタンで ぴったりクロックのチャン ネルを合わせる

●NHK教育テレビのチャンネルに 合わせます。 * 時計合わせ *

年月日 1995年12月24日 日曜

時 刻 午後 3:35

びったり *12**チャンネル

| 操作ボタン

| 数定 [-/十] 移動[送り] 終7 [メニュー]

4

NHK教育テレビが3チャンネルの地域では特に合わせる必要はありません。

メニューボタンを押す

5

●時計が動き始め、テレビ番組画面に戻ります。

●正確に合わせたいときは、時報(☎117)に合わせてメニューボタンを押してください。

- ■途中で修正するときは、送りボタンで点滅部分を移動させ、合わせー/十ボタンで修正します。
- ■10分以上の停電があると、本体表示窓に □ □□ が点滅します。 再度、時計合わせをしてください。




ぴったりクロックについて

- ●自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正してくれる 機能です。
- NHK教育テレビの時報で1日3回 (7、12、19時) 時計を 修正します。
- ●時報合わせ中は、本体表示窓にぴったりチャンネルを表示します。
- ●ビデオ使用中や、現在時刻とのずれが±3分以上あると きは働きません。
- ●音楽入りの時報では機能しないことがあります。
- ●NHK教育テレビのチャンネルは地域によって異なります。 新聞などでご確認の上チャンネルを設定してください。

カセットの出し入れ


カセットの入れかた



テープの見える面を上にし、中央部を ゆっくり押す

- ●電源が入ります。(オートパワーオン)
- ●つめのないカセットを入れると、自動的に再生を始めます。 (オートプレイ)

カセットの出しかた



停止状態から取出しボタンを押す

- ●タイマースタンバイ (タイマーボタンが緑色に点灯) 中は、テープを取り出すことはできません。タイマーボタンを押してタイマーランプを消灯してから、取り出してください。
- ●カセットの出し入れ口には、手や異物を入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- ●テープを入れたらつまってしまい、数秒後にテープが自動的に出てき たときは

テープを斜めに入れるなど、入れかたによっては内部の保護回路が働きテープが自動的に出てきます。このようなときは、数秒待ち、もう一度正しく入れ直してください。

大切な記録を消さないために






つめ(誤消去防止用)を折って、取り除いて ください。

●ふたたび録画したいときは、セロハンテープを2重に貼ってください。

ビデオムービーで録画した VIISC テープを見るには

●別売のカセットアダプター C-P6をご使用ください。





S-VHS録画したテープを見る

本機は、S-VHS簡易再生機能 (SQPB) 付です。


S-VHSで録画されたテープを簡易的に見ることができます。

- ●S-VHS本来の高解像度、高画質は得られません。
- ●本機では、S-VHS録画はできません。

(SQPB: S-VHS QUASI PLAY BACKの略称。)



リモコンの準備



クター以外のテレビを操作する

TVマルチブランド対応

国内メーカー11社のテレビ操作(電源の入/切、チャンネル、音量、 入力切換)ができます。

ご購入時は、ビクター製テレビの指定になっています。

準備 テレビのリモコンで、テレビの電源を切ってください。

テレビ/ビデオ操作スイッチを「テレビ」 側にする

> リモコンの**電源ボタン**を押したまま **11 2** の 操作を続けて行う

- **■■数字ボタン**でメーカーに対応する番号(2 ケタ)を押す
- 2 停止ボタンを押す
 - ●テレビの電源が入れば設定完了です。

メーカー番号

Γ	ビ	クタ		0
	松	下	1	00
	松	下	2	① ③
Γ	=		菱	① ④
	ソ	=	_	T 5
	日		立	100
	東		芝	0

サンヨー 1	① ®
サンヨー 2	① ③
シャープ	201
パイオニア	22
N E C	23
フ ナ イ	24

(例)「松下1」に合わせる場合



⇒ 手を離す ・テレビの電源 が入れば設定

押したまま

●松下1、サンヨー1で動作しないときは松下2、サンヨー2を設 定してください。 ●メーカー設定時、数字ボタンの (10) (11) (12) は使用しま

せん。

●まちがえたときは、もう一度設定し直してください。

●電池交換後、テレビの操作ができないときは、テレビの ーカー設定をやり直してください。

●テレビによっては操作できないものや、特定のボタンだ け操作できないものがあります。

●リモコンの裏側に「テレビメーカーの合わせ方」を載せて いますので、ご利用ください。

テレビ電源の入/切、チャンネル切換、音量調 節、入力切換ができるか確認する

●電源の入/切 :電源ボタンを押します。

チャンネル切換:数字ボタンまたはチャンネルボタンを


押します。

音量調節

:音量ボタンを押します。

: テレビ/ビデオボタンを押します。 入力切換

АВ



本機のリモコンで2台のビクタービデオを操作する リモコンコード切換


2台のビクタービデオをお使いになるときは、それぞれのリモコンコードを別のコード(A、B)にしてください。ビデオ操作するときに、2台が同時に同じ動きをすることはありません。

例 Bコードに設定する。

リモコンコード切換スイッチを**B**にする


本機の**電源プラグ**を一度抜き 再度差し込む


② ●ビデオ本体が覚えているAコードの記憶を消すためです。



- **3** テレビ/ビデオ操作スイッチを「ビデオ」 側にする
- リモコンの**電源ボタン**を押す

 ●ビデオの電源が入れば設定完了です。





再生する

[14] [15] ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映る 準備 ようにしてください。

テレビ画面・



本体表示窓

テープを入れる

●雷源が入ります。

●つめのないテープを入れると、 自動的に再生を始めます。




再生ボタンを押す

●再生が始まります。



■再生をやめるときは、停止ボタンを押します。



画面を見ながら早送り/巻戻し再生をする

早送り/巻戻し再生には2通りの方法があります。

再生中に、早送りボタンまたは巻戻しボタンを 1回押す

- ●画面を見ながら早送りや巻戻しができます。
- ●通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。

再生中に、早送りボタンまたは巻戻しボタンを 2 秒以上押す

- ●画面を見ながら早送りや巻戻しができます。
- ●通常の再生に戻すには、ボタンから指を離します。

自動的にテープの始めまで巻戻してテープを出す


レンタルテープなどを見終わったあと、

本体のレンタルリターンボタンを押す

●自動的に次のような動作をします。

停止 → 巻戻し(テープの始めまで) → テープを出す

■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。





゚レンタルリターンボタン

∠Victor



- ●再生中や早送り中にテープがなくなると、自動的に巻き 戻します。(オートリワインド)
- ●カウンターを[].[][].[][].にするときは、リモコンのチャン ネルスキップボタンを押します。(カウンターリセット)
- ●一時停止するには、一時停止ボタンを押します。再生ボ タンで戻します。一時停止を5分以上続けると、テープ やビデオヘッド保護のため、自動的に停止状態になり








- ●可変速再生中は音声が出ません。
- ●スロー再生を5分以上続けると、テープ保護のため自動的 に停止します。
- ●静止画再生またはスロー再生中にノイズが出るときは、トラッキング調節を行ってください。(31)ページ参照)調節してもノイズが消えないことがありますが故障ではありません。

巻戻し/早送りする

停止中に操作します。

巻戻しボタン を押す

●巻戻し/早送り中は、テレビ画面に現在のテープ位置を表示します。



■巻戻し/早送りをやめるときは、停止ボタンを押します。

早送りボタン

き テル/ 早送り中に画像をのぞき見する オープンサーチ

巻戻し/早送り中に操作します。

巻戻し中のときは 早送り中のときは 巻戻しボタンを押し続ける 早送りボタンを押し続ける





- ●押している間、のぞき見できます。
- ●指を離すと、もとの巻戻し/早送りに戻ります。

CMを飛ばす CMスキップサーチ

再生中に、30秒単位で2分間ぶんまでの早送り再生が できます。

再生中に、リモコンの**CM スキップボタン**を必要な回数だけ押す

1回 → 2回 → 3回 → 4回 (30秒ぶん) (1分ぶん) (1分ぶん) (2分ぶん)

●早送り再生中に再生ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生するにはスロー再生


再生中に、一時停止ボタンを2秒以上押す


- ●1/6倍速でスロー再生します。
- ●通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。





テレビ番組を録画する





録画する

14 15 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映るよ うにしてください。

テレビ画面・



太体表示察

つめのついたテープを入れる ●自動的に電源が入ります。



チャンネルボタンで

チャンネルを選ぶ

●リモコンで操作するときは、テレ ビ/ビデオ操作スイッチを「ビデ オ」側にします。

リモコンの 標準/3倍ボタンで

録画スピードを選ぶ


●標準・・・・・ 画質を重視するとき

● 3 倍 · · · · · 3 倍長く録画するとき

録画ボタンを押しながら、 再生ボタンを押す



- ●本体の場合は録画ボタンを押します。
- ●録画を始めます。





- ■録画を一時的にやめるときは、一時停止ボタンを押します。
- ●再生ボタンで、また録画を始めます。
- ■録画をやめるときは、停止ボタンを押します。

つめのないテープには録画できません



- ●録画を始めると自動的に頭出し信号を書き込みます。番組の頭 出しに使用します。(32)ページ参照)
- ●テープがなくなると、自動的に巻き戻します。
- ●録画一時停止を5分以上続けると、テープやビデオヘッド保護の ため自動的に停止状態になります。
- ●大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・ 録音されていることを確かめてください。
- ●万一本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常 に録画・録音や再生できなかった場合の補償についてはご容赦 ください。







- ●分刻みで合わせるときは (例) 1時間50分にする
 - ・リモコンで操作します。
- ① OTR 表示中に、送りボタンを押します。 (以後10秒以内に次の操作をします。)
- ② 合わせボタンで1(時間)にします。
- ③送りボタンを押します。
- ④ 合わせボタンで50(分)にします。
- ⑤ 送りボタンを押します。(設定終了)
- ・最大10時間59分まで設定できます。
- ●ワンタッチタイマー録画中にテープがなくなると、 自動的にテープが出て電源が切れます。

注画は1.2月の温泉を見る

ウラ番組録画

リモコンの**テレビ/ビデオボタン**で本体 表示窓の ビデオ 表示を消す

●AV接続(<u>15</u>)ページ参照)の場合は、テレビの入力切換を 「ビデオ」から「テレビ」にします。

テープの残り時間を調べる テープ残量

リモコンの

表示切換ボタンを押す

—— テレビ画面 -

標準 残量 1:35

●ボタンを押すごとに、下のように変わります。

●表示している録画スピード(標準/3倍)で計算します。




- ●残量時間は目安です。
- ●使用するカセットによっては、残量表示に時間がかかったり、正 しい残量を表示しないことがあります。
- ●残量計算中は「--:-」表示または、残量表示が点滅することがあります。
- ●再生中はチャンネル表示が出ません。

録画中に録画時間を設定し、自動的にビデオの電源を切る ワンタッチタイマー録画

録画中に、もう一度本体の録画ボタンを押す

●録画ボタンを押すたびに、30分刻みで4時間まで設定できます。



●表示された時間だけ録画したあと、自動的に 電源が切れます。


●ワンタッチタイマー録画中でも録画ボタンを 押すと録画時間を変更できます。



■ワンタッチタイマー録画を途中でやめるには、停止ボタンを押します。

リモコンの録画ボタンではワンタッチタイマー録画はできません。

タイマー予約



メニュー画面を使ってタイマー予約する

例

準備

12月24日、午後9時から10時54分まで、8チャンネルを3倍モ・ ドで予約します。

- ① 14 15 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映 るようにしてください。
- ② 本体表示窓の現在時刻を確認します。
- ③ つめのついたカセットを入れます。

予約開始

- ⋒メニューボタンを押す
 - ●メニュー画面を表示します。
- 2送りボタンを押す
 - ●番組予約画面を表示します。

テレビ画面 * メニュー * [7] 番組予約 モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ▶ 操作ボタン ◀ 選択 [ー/+] 実行 [送り] 終了 [メニュー]

予約番号の入力

- ■合わせー/+ボタン であいている番号を選ぶ
 - ●通常は「1番 | から入力します。
- *番組予約* 12月24日 [日] 午前 7:30 --:--から --:--まで ▶操作ボタン ◀ 設定 [一/十] 移動 [送り] 終了 [メニュ

- 20送りボタンを押す
 - ●現在の月/日を自動的に表示します。
 - ●今日の日付の場合は3の2へ進みます。

日付の入力

- ■合わせー/+ボタンを
 - 押す
 - ●毎週/毎日予約をする場合は、 右ページの下欄をご覧ください。
- 番組予約 * 12月24日 [日] 午前 7:30 予約番号 1 2月24日 日曜 標準 ▶ 操作ボタン ◀ 設定 [-/+] 移動 [送り] 終了 [メニ

2 送りボタンを押す ●開始時刻に現在時刻を表示します。

開始時刻の入力

- 配合わせー/十ポタンを
 - 押す
 - ●押し続けると、30分刻みで変わ ります。
 - ●1回ずつ押すと、1分刻みで変わ
- 予約番号 1 日 付 12月24日 日曜 開始時刻 午後 9:00から 終了時刻 ーー:ーーまで チャンネル 録画スピード ▶操作ボタン ◀ 設定 [一/十] 移動 [送り] 終了 [メニ.

番組予約 12月24日 [日] 午前 7:31

予約番号 1 日 付 12月24日 日曜 開始時刻 午後 9:00から 終了時刻 午後 10:54まで

▶操作ボタン ◀ 設定 [一/十] 移動 [送り] 終了 [メニュ·

番組予約 12月24日[日]午前 7:31


ります。

●終了時刻に開始時刻を表示します。

終了時刻の入力

- ■合わせー/+ボタンを 押す
 - ●押し続けると、30分刻みで変わ ります。
 - ●1回ずつ押すと、1分刻みで変わ ります。
- 2送りボタンを押す

2 送りボタンを押す



チャンネル スキップボタン (予約取消し ボタン兼用)

チャンネルの入力

■合わせー/+ボタン

を押す ●外部入力予約をするとき

●外部入力予約をするときは、「外 部入力」にします。 *番組予約* 12月24日 [日] 午前 7:31 予約書号 1 日 付 12月24日 日曜 開始時刻 午後 9:00から 終了時刻 午後 10:54まで チャンネル 8。 銀西 ビード 標準 単様 10:00 終了 関策 [一/十] 移動 [送り] 終7 [メニュー]

2 送りボタンを押す

録画スピードを選ぶ

■合わせー/ 十ボタン を押す

2 送りボタンを押す

● 2 つ以上予約するときは、**2~7** の操作を繰り返します。

番組予約 12月24日[日] 午前 7:32 予約番号 1 日 付 12月24日 日曜 開始時刻 午後 9:00から 終7時刻 午後10:54まで チャンネル 3倍。 操作がシンペ 設定[-/十] 移動[送り] 終7[メニュー]

タイマースタンバイにする
タイマーボタンを押す

◆本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。
◆タイマーランプが点滅するときは 38 ページをご覧ください。



- ●予約内容を取り消すときは、**2~7**の操作中にチャンネルスキップボタンを押します。テレビ番組画面に戻すときは、メニューボタンを押します。
- ●8の操作後に取り消すときは、次のページをご覧ください。
- ●本体側でタイマー予約の設定はできません。

電源

② タイマー

(モノ)左ー音馬ー右

(留守録 レンタル

ブレイ リター)

8 タイマーボタン (タイマーランプ兼用)

毎週または毎日、同じ時間の番組を予約するには

3の■の操作で合わせ十ボタンを押すごとに、 日付の表示が下のように変わります。 合わせーボタンを押すと戻ります。

毎週予約の表示例

番組予約 12月24日[日] 午前 7:30 予約書号 1 日 付 第週日曜 開始始刻 --:--から 終了時刻 --:-まで チャンネル --動画スピード 標準 操作ボタン坐 设定「-/+」 移動[送り] 終7 [メニュー]


毎日予約の表示例

日 付 毎週予約 毎日予約 →1日→2日・・30日→31日 → 毎週 → 毎週 → 毎週 → 毎週 → 毎週 → 毎週 日曜 月曜 金曜 土曜 日〜土曜 月〜土曜 月〜金曜 月〜木曜



タイマー予約[確認/取消し/変更]

準備



予約の確認/取消しをする

- ①本体のタイマーランプが点灯しているときは、タイマーボタン を押してランプを消します。
- ② 14 15 ページをご覧いただき、テレビにビデオの画面が映るようにしてください。

リモコンの メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。



2 送りボタンを押す ●番組予約画面を表示します。 *番組予約* 12月24日 [日] 午前 7:30 予約番号 (1) 日 付 12月24日 日曜 開始時刻 午後 9:00から 終了時刻 午後 10:54まで チャンネル 多 御画スピード 3倍 操作形とく 設定 [一/十] 移動 [送り] 終了 [メニュー]

3 合わせー/+ボタンで 確認したい予約番号を選ぶ

番組予約 12月24日[日]午前 7:30 予約番号 ^{*}2^{*} 日 付 12月25日 月曜 開始時刻 午前 1:00から 終了時刻 午前 2:30まで チャンネル 6 雑園スピード 3倍 ▶押作ポシマ ◀ 設定 [一/十] 移動[送り] 終7 [メニュー]

予約内容を取り消したいときは チャンネルスキップボタン を押す *番組予約 ** 12月24日[日] 午前 7:30 予約番号 *2* 日 付 **一月――日 開始時刻 --:--まで チャンネル --縁駆とビド 標準 ▶操作ポタン 4 設定 [-/+] 移動 (送り] 終7 [メニュー]


5

メニューボタンを押し、テレビ番組画面に戻す

●タイマースタンバイにするときは、タイマーボタンを押し、 タイマーランプを点灯させます。

予約内容を変更するには


- ①上の準備を行ってください。
- ②メニューボタンを押し、メニュー画面を表示させます。
- ③送りボタンを押し、番組予約画面を表示させます。
- ④合わせー/十ボタンを押し、変更したい予約内容を表示させます。
- ⑤送りボタンを押し、変更したい項目に点滅を移動させます。
- ⑥合わせー/十ボタンで変更します。
- ⑦タイマーボタンを押し、タイマースタンバイにします。
 - ・本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。







再生画面の調節





リモコンの

メニューボタンを押す

●メニュー画面を表示します。

合わせー/+ボタンで モード選択を選ぶ

テレビ画面・ * メニュー * 番組予約 モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ▶ 操作ボタン ◀ 選択 [一/十] 実行 [送り] 終了 [メニュー


- III送りボタン_{を押す}
 - ●モード選択画面を表示します。
- 2合わせー/十ボタンでお好みの画質に 合わせて入/切を選ぶ

●通常は「入」でお使いください。



メニューボタン_{を押す}

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



ちらつきで見づらいとき トラッキング調節

本機のオートトラッキング機能で、ちらつきが止まらないときは、 手動でトラッキングを調節します。

> 再生中に、本体のチャンネルVと人ボタン を同時に押す


- ●オートトラッキングが解除されます。
- ●もう一度同時に押すと、オートトラッキングモードに戻ります。

チャンネル\// ボタンで調節する



- ●静止画再生またはスロー再生中にノイズが出るときは、一時停 止ボタンを2秒以上押してスロー再生にし、チャンネルV/∧ボ タンで調節します。(スロートラッキング調節)
- ●録画状態の悪いテープや他のビデオで録画したテープの場合、 十分に調節できない場合があります。
- ●オートトラッキングの解除は、リモコンでは操作できません。
- ●ビデオの電源を入れたときやテープを挿入すると、自動的にオー トトラッキングモードになります。

静止画の上下のゆれを止める



筆上画用金にすると、上下にゆれるとき

垂直同期


ゆれが止まるまで


本体のチャンネル V / 人ボタンを押す


●テレビの種類によっては、ゆれを止めることができない場合があります。











マー録画した番組をすばやく再生す

録画やタイマー録画の開始点に自動的にマーク(VISS)をつけ、 それを目印に番組の頭出しをします。

タイマー録画終了後、その番組をすぐ見たいときに便利です。

留守録プレイボタン

を押す

テレビ画面-

and the second of the first of the second of

VISS -1

- ●タイマー予約が1番組の場合は、ビデオの電源が自動的に入っ て、予約した番組の頭出しをして再生します。
- ●タイマーランプ点灯中は操作できません。
- ■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。

[例]タイマー予約が1番組の場合

留守録プレイボタンを1回押します。

タイマー録画終了後 のテープ位置

タイマー予約が2番組の場合

番組(1)

番組(2)

番組①を見る場合: 留守録プレイボタンを2回押します。 番組②を見る場合: 留守録プレイボタンを1回押します。 最高9番組まで指定できます。

メモグ

●留守録プレイボタンを押しすぎたときは、停止ボタンを押し、 もう一度やり直してください。

誰の頭出しをして再生する

頭とし更生

テレビ/ビデオ操作スイッチを

「ビデオ」側にする


停止または再生中に 頭出し再生ボタンで 番地を選ぶ


テレビ画面-

VISS -2

●2つ前の番地を選ぶ

- ●希望の番地を探し自動的に再生します。
 - ●押すごとに数字が増え、逆方向のボタンを押すと数字が減り ます。
- ●最高±9番組まで指定できます。
- ■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。





ープの婚めから自動的に再<u>生する</u> ネクストファンクションメモリ

タイマー録画終了後、テープの始めから見たいときに便利です。

巻戻しボタンを押し、 2秒以内に再生ボタンを

押す

●テープの始めから自動的に再生します。

テープの始めで自動的に電源を切るには



2秒以内に



●本体の電源ランプが点滅します。

テープの始めで自動的にタイマースタンバイにするには



2秒以内(



●本体のタイマーランプが点灯し、電源ランプが点滅します。

ープの始めから終わりまで繰り

再生ボタンを5秒以上

本体表示窓.


● ▶ 表示が点滅し、繰り返し再生 を20回行い、テープの始めで止ま ります。



■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。



録音する音声を選ぶ



二カ国語放送 (日本語と外国語) を録音する

ご購入時、二カ国語放送を録音すると、主音声(日本語など)だけを録音します。外国語も録音したい方は、録音音声をあらかじめ選んでください。テレビ画面に出る表示項目を見ながら設定します。

準備 ようにしてください。

™リモコンの **メニューボタン**を 押す

●メニュー画面を表示します。2 合わせー/+ボタン

でモード選択を選ぶ

* メニュー * 番組予約
[/ モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ

| 操作ボタン ◀ 選択 [-/+] 実行[送り] 終了[メニュー]

2 送りボタンを押す
●モード選択画面を表示します。

送りボタンで ニカ国語音声録音を選ぶ

●送りボタンを押すごとに、

「

デ表示が下の項目へ移動します。

合わせー/十ボタンで 主*副を選ぶ

●二カ国語放送を録音すると、日本 語と外国語の両方を録音します。




メニューボタンを押す

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



●日本語と外国語が同時に聞こえたら、リモコンのHi-Fi音声切換 ボタンで聞きたい音声を選びます。 ボタンを押すごとに




録画中に切り換えても大丈夫です。

- ●主 * 副の位置で二カ国語放送を録音すると、ノーマル音声トラックには主音声が録音されます。
- ●停電などがあり、本体の時計が []:[][] で点滅しているときは、 主のポジションに戻りますので、主*副にしたい方は、もう一 度設定し直してください。



聞きたい音声を選ぶ

1~5



他のビデオでアフレコ編集したテープを聞く

ビデオムービーで撮った結婚式のテープなどに、あとからアフレコ 編集で挿入したナレーションなどを聞くときは、テレビ画面に出 る表示項目を見ながら、聞きたい音声を選びます。

準備 ようにしてください。

1 リモコンの **メニューボタン**を 押す

●メニュー画面を表示します。

2 合わせー/十ボタン でモード選択を選ぶ * メニュー * 番組予約 (7 モード選択 時計会わせ チャンネル合わせ * 選択 [一十] 実行 (送り) 終7 [メニュー]

2 送りボタンを押す ・モード選択画面を表示します。

送りボタンで **○** 音声切換を選ぶ

> ●送りボタンを押すごとに、『字 表示 が下の項目へ移動します。

合わせー/十ボタンで ノーマルを選ぶ

●ノーマル音声 (ナレーションなど) が聞こえます。

●Hi-Fi音声とノーマル音声の両方を 聞きたいときはミックスを選びます。



ダニューボタンを押す
 ●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。




●Hi-Fi/ノーマル/ミックス音声の中で、どの音声を出力しているか、本体表示窓で確認ができます。


□ 日 : Hi-Fi音声ノーマル : ノーマル音声ノーマル □ 日 : ミックス音声


- ●Hi-Fi録音されていないテープは、ノーマル音声を再生します。
- ●Hi-Fi音声とノーマル音声に同じ音声が記録されたテープを再生する場合、ミックスの位置はさけてください。若干の時間ズレが生じ、音が歪むことがあります。
- ●停電などがあり、本体の時計が 【】【】【】 で点滅しているときは、 HiFiのポジションに戻ります。


テープのコピー [ダビング]




➡信号の流れ









他のビデオで再生、本機で録画する場合

前面および背面の入力端子に接続しているときは、前面の入力端 子が優先されます。

チャンネルボタンでチャンネルを L(外部入力) にする

2 一時停止ボタンを押しながら 録画ボタンを押し、録画一時停止にする

3 ダビングしたい部分の少し前から再生する

4 ダビングしたい場面で**再生ボタン**を押す
●録画を始めます。


- ■録画を一時的に止めるには、一時停止ボタンを押します。
- ■終了するときは停止ボタンを押します。
 - ●本機→再生側の順に停止してください。





- ↑●録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。
- ●本機は前面入力端子優先ですが、前面の音声入力端子だけに差 し込んでいる場合は、前面優先となりません。
- ●あなたがビデオテープレコーダーで録画 (録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

36

再生側 (本機背面)







本機で再生、他のビデオで録画する場合

モード選択画面のオンスクリーンを**切**にする (10)ページ参照)

2

外部入力にする

●接続する機器の取扱説明書をお読みください。

3

録画一時停止にする

本機側

録画側

4

ダビングしたい部分の少し前から再生する

§ 5

ダビングしたい場面で録画する

- ■終了するときは停止ボタンを押します。
 - ●録画側→本機の順に停止してください。



●ダビング終了後は、モード選択画面のオンスクリーンを**オート** に戻してください。

故障かな?と思ったら 一内の数字が参照ページです。

	こんなときは	ここをお調べください	ページ
電	電源が入らない	●電源コードがコンセントからはずれていませんか?●タイマーランプが点灯していませんか?	
源	引っ越し先でも使えるか	●日本国内では大丈夫です。ただし、チャンネル設定はやり直してください。 海外では、電源・放送方式などの違いで使用できません。	_
カ	カセットが入らない	●正しい向きで入れてください。	_
セ	カセットが出ない	●録画中またはタイマーランプが点灯していませんか?	
ト	コンパクトビデオカセットを使って録 画または再生したい	●別売のカセットアダプターC-P6をご使用ください。	21
	テレビに再生画が出ない	 ●本体表示窓に[ビデオ] が表示されていますか? ●テレビはビデオチャンネルになっていますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビの入力切換をビデオにします。 アンテナコードだけの接続では1か2チャンネルにします。 	14
Ħ	画面の一部にノイズが出る	●オートトラッキング中にノイズが出るときは、トラッキング調節を行います。 ●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚なくなることがあります。 別売のクリーニングテープTCL-2で掃除してください。	31
生	Hi-Fi音声が出ない	●本体表示窓に ■ ■ が表示されていますか? ●Hi-Fiでないビデオやビデオムービーで録画したテープを再生するとHi-Fi音 声は出ません。	34 35
	日本語と外国語が同時に聞こえる	●リモコンのHi-Fi音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。	34
	早送り/巻戻し再生、静止画にノイズ が出る	●再生の速さを変えると、ノイズが出るときがあります。 故障ではありません。	
	カウンター表示が点滅する	●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。	
	再生をやめても、ビデオ内部から動作 音が聞こえる	●再び再生したときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。	
	録画できない	●カセットの つめ が付いていますか?	21
録	希望の番組が録画できない	●ビデオの録画チャンネルを確認してください。●ビデオのチャンネルが飛ばされていませんか?	17
画	録画中に日本語と外国語が同時に聞こ える	●リモコンのHi-Fi音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。	34
	日本語だけ録音したい	●モード選択画面の二カ国語音声録音を 主 にしてください。	34)
タイマー録画	タイマー録画ができない	●現在時刻は合っていますか?●カセットのつめが付いていますか?●タイマーランプは点灯していますか?●予約内容を確認してください。●停電があったときは正しく動作しません。	28 5
	本体のタイマーランプが点滅する	●タイマー予約の設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく設 定をやり直してください。	30
	本体のタイマーランプと本体表示窓の (TO) が点滅する	●カセットが入っていません。 つめ の付いたカセットを入れてください。	21
	本体表示窓に[]:[][] が点滅している	●停電がありました。もう一度時計合わせをしてください。	20
	タイマー録画が始まるまでの間、テープを見たい	●タイマーボタンを押してタイマーランプを消してから操作します。 操作終了後は、タイマーボタンを押してタイマーランプを点灯させます。	

	こんなときは	ここをお調べください	ページ
	タイマー録画中にカセットが出て、 タイマーランプと (OO) 表示が点滅し ている	●テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 ●タイマーボタンを押すと、タイマーランプと OO 表示は消えます。 ●タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れて ください。	
タ	タイマー録画中に停止するには	●タイマーボタンを押してタイマーランプを消してから停止ボタンを押します。	
イマー	タイマー予約設定中に予約表示が消 えた	●予約設定中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう一度やり直してください。	28
- 録 画	予約が重なったら	 ●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。 20:00 21:00 22:00 予約1 → ドラマ 予約2 → 録画されない → ニュース番組 録画されるのは → ドラマ ニュース番組 	
リモ	リモコンが働かない	●リモコンコード (A/B) が合っていますか? ●電池が消耗していませんか?	23
モコン	テレビが操作できない	●テレビ/ビデオ操作スイッチを「テレビ」側にしてください。●電池交換後、テレビの操作ができないときは、テレビのメーカー設定をやり直してください。	22
編	ダビングできない	●チャンネルボタンでチャンネルをL(外部入力)にします。●前面および背面の入力端子に接続しているときは、前面の入力端子が優先されます。背面入力端子を使用するときは、前面端子には何も接続しないでください。	36 37
集	ダビング時、本機で再生するとオンス クリーンの文字が録画される	●モード選択画面のオンスクリーンを切にしてください。	10

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。 こんなときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

ア

■オートカウンターリセット 21

テープを入れたとき、自動的にカウンターを 🗓 🗓 🗓 にします。

■オートトラッキング [31]

再生時に出るノイズを自動的に消します。自動調整でノイズが出るときは、手動で調節してください。

■オートパワーオン 21

ビデオ電源「切」の状態でテープを入れると、自動 的にビデオの電源が入ります。

■オートプレイ 21

ビデオ電源「切」の状態で、つめのないテープを入れると、自動的にビデオの電源が入り、再生を始めます。

■オートリワインド 24

再生中や早送り中にテープがなくなると、自動的に テープの始めまで巻き戻します。

■オンスクリーン **10**

録画・再生などの動作状態や、カウンター・チャンネル・時計などをテレビ画面に表示します。

また、タイマー予約、時計合わせ、チャンネル合わせなども、テレビ画面を見ながら設定します。

夕

■トラッキング調節 31

再生画面にノイズが出ることがありますが、これは ビデオヘッドが記録された部分を正確になぞってい ないためです。正確になぞるように調節することを トラッキング調節といいます。

\mathbf{V}

■ぴったりクロック〔20〕

自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正してくれる機能です。

■ビデオチャンネル 14

映像・音声入力端子がないテレビをご使用のかたは、 テレビを1または2チャンネルのうち、放送のない チャンネルをビデオチャンネルとして選びます。

本機背面のビデオチャンネルスイッチも、ビデオチャンネルに合わせて切り換えます。

ラ

■リモコンコード 23

当社製ビデオを2台使用してリモコン操作をすると、2台が同じ動きをしてしまい、ビデオ操作がうまくいかないことがあります。これを防ぐため、付属のリモコンは、2種類(A/B)のリモコンコードを持っています。2台別々にリモコンコードを設定し、誤動作を防ぎます。

ワ

■ワンタッチタイマー録画 27

録画中に録画時間を設定し、録画が終了すると自動 的にビデオ電源が切れる機能です。

アルファベット

■ A V 接続 [15]

付属の映像・音声コードを使って、テレビとビデオ を接続する方法です。

AVテレビ 15

アンテナ入力端子の他に、映像・音声入力端子のあるテレビをいいます。

CATV 16 41

地域で独自に放送されている有線テレビ放送です。 CATVをご覧になるときは、CATV会社と受信 契約が必要です。

本機は、C13(63)~C63(113)のCATVチャンネルが受信できます。

SQPB 21

S-VHS Quasi Play Back の略です。S-VHSで 録画されたテープを簡易的に見ることができます。

VISS 32

VHS Index Search System の略です。録画やタイマー録画の開始点に自動的にマークをつけ、それを目印に番組の頭出しをするシステムです。

仕様

●電源 ………AC100V 50/60Hz

●消費電力 ……19W (電源「切」時 3W)

●外形寸法 ………360×94×305mm (幅×高さ×奥行)

●質量 ………3.8kg

許容動作温度 ……+5℃~+40℃
 許容相対湿度 ……35%~80%
 許容保存温度 ……-20℃~+60℃

ビデオ (映像) =

●録画・再生方式 ……VHS方式 (S-VHS簡易再生機能付き)

回転2ヘッドヘリカルスキャン

輝度信号 FM方式

色信号 低域変換直接記録方式

●映像信号 ···········NTSC日米標準信号

Hi-Fiオーディオ (音声) -

●録音方式 ……WHSステレオハイファイ方式

●周波数特性 ……20Hz~20kHz●ダイナミックレンジ……90dB以上

●ワウ・フラッター ……0.005% 以下

チャンネルセパレーション…60dB以上

ノーマルオーディオ(音声)

●録音方式 ………リニアトラック

●音声トラック ………1チャンネル (モノラル)

チューナー (テレビ受信) -

●受信方式 ………問波数シンセサイザー方式

●音声多重受信方式 …インターキャリア方式

●受信チャンネル ……VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル

CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

CATVチャンネル対応表

	CONTO TO TOO NINGER						
送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示		
C13	63	C30	80	C47	97		
C14	64	C31	81	C48	98		
C15	65	C32	82	C49	99		
C16	66	C33	83	C50	100		
C17	67	C34	84	C51	101		
C18	68	C35	85	C52	102		
C19	69	C36	86	C53	103		
C20	70	C37	87	C54	104		
C21	71	C38	88	C55	105		
C22	72	C39	89	C56	106		
C23	73	C40	90	C57	107		
C24	74	C41	91	C58	108		
C25	75	C42	92	C59	109		
C26	76	C43	93	C60	110		
C27	77	C44	94	C61	111		
C28	78	C45	95	C62	112		
C29	79	C46	96	C63	113		

タイマー(タイマー予約・時計) -

●タイマー予約 ……1ヵ月8番組予約

●時計 ······12時間 (午前・午後)方式

●停電補償時間 ……約10分

接続端子 -

●アンテナ ………75Ω F型コネクター

VHF/UHF-軸

●映像 ………入力0.5~2.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)

出力1.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)


●音声 ………入力-8dBs 50kΩ(ピンジャック)

モノ(左)対応

出力ー8dBs 1kΩ(ピンジャック)

テープ走行 -

●早送り/巻戻し時間…約2分30秒(T-120テープ使用時)



- ●仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ●このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

	頭出し再生 32		ぴったりクロック	20
	ウラ番組録画 ②7		ビデオチャンネル	14
	オートカウンターリセット [21]	ハ	ビデオチャンネルスイッチ	14
	オートチャンネル設定 [16]		表示切換	27
	オートトラッキング ③1		ブルーバック	10
	オートパワーオン [2]			
ア	オートピクチャー			
	オートプレイ		毎週/毎日予約·····	29
	オートリワインド 24	マ	メニュー画面	11
	オープンサーチ 25		モード選択画面	
	おやすみディスプレイ			
	オンスクリーン			
U	音声切換	7	予約の確認/取消し/変更	30
	_			
	外部入力		リピート再生	33
カ	カウンターリセット [24]	5	リモコンコード切換	[23]
	画面表示		留守録 "イチ押 "プレイ	32
	_		レンタルリターン	24
	垂直同期(静止画)調節 [31]			
サ	スロー再生	7	ワンタッチタイマー録画	27
J	スロートラッキング調節 31			
			A/B⊐−ド······	23
	タイマー予約 28		AV接続······	15
	ダビング (コピー) ··················· 36	ア	AVテレビ	15
	チャンネル記憶································· 17	ル	BS番組の録画	15
	チャンネルスキップ······ 17	フ	CATV16	, 41
_	チャンネル微調整	アベ	 CMスキップサーチ	25
タ	チャンネル表示変更	l y	Hi-Fi音声切換······	34
	つめ		RF接続······	14
	テレビ/ビデオボタン······· 14 、27		SQPB(S-VHS簡易再生機能) ············	21
	テープ残量 27		TVマルチブランド対応	22
	トラッキング手動調節 31			
	_			
+	二カ国語音声録音 34			
	ネクストファンクションメモリー·········· 33)			

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書 (別途添付しています)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」 (別紙) にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

38】~39】ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	ビデオカセットレコーダー
型名	HR-B5
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	() –

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。 ●その他の異常な故障がある。



ご使用を

故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、おおよそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。





アフターサービスのお問い合わせ先

アフターサービスについてご不明の点は、お買い上げ販売店または別紙「サービス窓口案内」をご覧の上お近くのサービス窓口にご相談ください。43ページの「保証とアフターサービス」もお読みください。

お客様ご相談センター

Į --- 5

2 (03)5684-9311

〒113 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

2 m----- 1

2 (06)765-4161

〒543 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル・



ビデオ事業部